


アイアングリルテーブル

CK-145/146/147/148 フレーム660脚セット/フレームロング660脚セット フレーム830脚セット/フレームロング830脚セット


この度はスノーピーク製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。製品には万全を期しておりますが、お気付きの点などございましたらお買い求めになりました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

本製品は炭火、ガソリン、ガスなど燃焼熱源を選ばず野外で本格調理を楽しんでいたけるアイアングリルテーブル用に設計されています。安全には十分配慮されていますが、間違った使い方をすると転倒、火災、火傷などの事故になることがあります。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読み、十分理解してからお使いください。

品質表示	
CK-145/アイアングリルテーブル フレーム660脚セット ●サイズ:846×496×h985mm (セット時) ●重量:6.12kg (セット時) ●本体/サイズ:846×496×30mm 重 量:4.12kg 材 質:アルミニウム ●脚 /サイズ:φ25×670mm 重 量:2.0kg (4本) 材 質:ステンレス樹脂	CK-146/アイアングリルテーブル フレームロング660脚セット ●サイズ:1096×496×h985mm (セット時) ●重量:6.82kg (セット時) ●本体/サイズ:1096×496×30mm 重 量:4.82kg 材 質:アルミニウム ●脚 /サイズ:φ25×670mm 重 量:2.0kg (4本) 材 質:ステンレス樹脂
CK-147/アイアングリルテーブル フレーム830脚セット ●サイズ:846×496×h985mm (セット時) ●重量:7.12kg (セット時) ●本体/サイズ:846×496×30mm 重 量:4.12kg 材 質:アルミニウム ●脚 /サイズ:φ25×838mm 重 量:1.4kg (4本) 材 質:ステンレス	CK-148/アイアングリルテーブル フレームロング830脚セット ●サイズ:1096×496×h985mm (セット時) ●重量:7.82kg (セット時) ●本体/サイズ:1096×496×30mm 重 量:4.82kg 材 質:アルミニウム ●脚 /サイズ:φ25×838mm 重 量:1.4kg (4本) 材 質:ステンレス



フレームの脚固定用穴には上面(小)、下面(大)切欠きがあります。



脚は(ボス頭、凸部付)、下(アジャスター付)があります。



※イラストは830mm脚組付時を表現しています。

セット内容及び仕様

CK-145/147 3ユニットがセッティング可能	CK-146/148 (ロング) 4ユニットがセッティング可能

アイアングリルテーブル本体×1

キャストコーナー部(黒色):アルミダイキャスト/耐熱塗装
パイプ:アルミ異形断面角パイプ/アルマイト処理


脚×4本セット(400脚・660脚・830脚があります。)

ステンレス φ25.0mm (アジャスター付)


取り扱い上の注意

- ご使用前に各アイテムの取扱説明書を必ずお読みください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- 本体セットを硬いものにぶつけるなど衝撃を与えないでください。塗装の剥がれ、フレームのつぶれ、ゆがみ、ガタ、破損の原因になります。
- メインフレームと脚パイプ双方の接合部は常に清潔に保ってください。砂やホコリ、ヨゴレが付着したままパイプを組み立てると、固着やガタの発生につながります。また注油は絶対しないでください。
- 脚部にあるフレーム接合の突起をつぶしたりすることは絶対しないでください。脚がロックしなくなります。
- 脚固定後はパイプに無理な力をかけないでください。ガタ、緩みの原因になり著しく耐久性を低下させることがあります。また必要以上に強い力で脚を固定しないでください。
- 確実に脚が本体と固定されていることを確認してご使用ください。使用中は脚の緩みを点検し、緩んだままの使用は絶対しないでください。脚の脱落、抜けの発生につながり転倒、火災、火傷の恐れがあります。
- しっかりとした地盤の平らな場所でご使用ください。ご使用状況により不安定になる場合は不安定のまま使用を継続しないでください。
- アイアングリルテーブルのユニットの交換、レイアウト変更、給油など使用中の作業時には必ず乾いた厚手の手袋を着用してください。火傷する恐れがあります。
- 使用中ならびに使用後しばらくは本体や周囲が大変高温になっています。火傷には特に注意し、お子様は近づけないでください。
- 使用中は絶対移動させないでください。大変危険です。
- 燃えやすいもの(タープ、テントなど)の下及び近くでの使用はしないでください。火災の原因になります。
- 調理中は本体が熱くなりますので火傷に注意してください。
- 本製品を使用する場合は4本の脚に均等に荷重がかかる様にし、100kg以下でご使用ください。
- 本製品は調理器具のフレームとして設計してあります。それ以外の使用はしないでください。
- 本製品を転倒させたり落下させたり、ぶつけたりしないでください。強い衝撃を加えると破損の原因になります。
- 脚アジャスターのネジ部は砂、ゴミ等がかみこまないように注意し、いつも清潔に保ってください。また25mm以上のネジ部を出すアジャストはしないでください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。機能を損なったり、強度が低下します。改造品のアフターサービスはお受けできません。


セッティングと収納




本体を裏返して置きます。



四隅にある脚固定用穴に脚パイプの凸部を合わせて差し込みます。(その時、脚パイプ先端のボスが反対側に突き出たことを確認してください。)



脚のガタツキがなくなるまで回転(時計、反時計回りどちらでもロックします)させしっかり固定します。(脚は使用方向に対し手前と奥に開くように傾いた角度で設計されています。)



裏返すとき絶対脚に横方向の力を加えないでください。また、収納は本体が冷えたことを確認し、セッティングと逆の手順で分解してください。

メンテナンス

- 水分、塩分などが本体に付着したときは速やかに拭き取りよく乾燥させてください。
- フレームと脚の接合部はいつも清潔に保ってください。ヨゴレ、ゴミ等が付着した場合には速やかにふき取り、乾燥させてください。
- 金属製のヘラや硬いもの尖ったものなどで擦らないでください。キズ、塗装の剥離などの原因になります。
- 水洗いするときはなるべく本体に水が入らないように心がけ、水没させたりしないでください。誤って本体に水が入ってしまった場合には水を抜きよく乾燥させてください。サビの原因になります。
- 使用後にはヨゴレをふき取り通気の良い場所に保管してください。

ご不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

MADE IN JAPAN

株式会社スノーピーク

address: 〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
phone: 0256-38-1110 facsimile: 0256-38-1015
URL: <http://www.snowpeak.co.jp>